


Alfaview – Ton Optimieren:


1. Headset nutzen

2. Echounterdrückung einschalten



3. Mikro nur beim Reden einschalten ODER Push-To-Talk aktivieren.

Bei Push-to-Talk kann das Mikro immer anbleiben, der Ton wird aber nur übertragen, wenn man eine Taste gedrückt hält (i.d.R. Ctrl-Taste). Der Vorteil ist, dass man das Mikro-Symbol nicht öfter mit der Maus an- und ausschalten muss. Push-to-Talk lässt sich mit folgenden 4 Schritten aktivieren:



4. Wenn es zu Tonunterbrechungen kommt: Sprachaktivierungspegel verringern
(der Sprachaktivierungspegel gibt die Dezibel-Zahl an, ab der das Mikro Töne überträgt. Voreinstellung ist 35).